

Konfiguration TP-Link für statische IP

Erste Schritte

- Computer über Lan, sowie TP-Link mit Wohnheimkabel an WAN (blauer Port) mit Netzwerkdose verbinden
- TP-Link in Internetbrowser über 192.168.0.1, 192.168.0.254 oder 192.168.1.1 aufrufen
- Kennwort admin, Passwort admin

Einrichten der Internetverbindung – Quick Setup

- Quick Setup
- Static IP auswählen und Next klicken
- Static IP
 - Hier Daten vom Zettel eintragen
- Next klicken

Einrichten der WLAN-Verbindung

- Wireless Radio: Enable
 - WLAN Name vergeben
- Region: Germany
- Wireless Security
 - WLAN Passwort vergeben
- Next klicken